

# L-Identification

## Licence d'identification Confidea FLEX



### Description

Confidea FLEX est le poste de conférence sur table tout-en-un de Televic. Pour déverrouiller les différentes fonctionnalités, vous devez activer la licence correspondante.

**L-Identification** est la licence permettant d'activer l'utilisation de cartes d'identification sur le poste.


Avec Confidea FLEX, le lecteur de carte est toujours présent sur le poste, mais n'est actif que lorsque la licence d'identification est active.

Gérez facilement les licences sur le poste en **mode initialisation**. Le poste donne un aperçu clair des licences actives et du nombre de licences restantes. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'une licence pour l'activer ou la désactiver.

Avec Confidea FLEX, le lecteur de carte est toujours présent sur le poste, mais n'est actif que lorsque la licence d'identification est active.

Selon le **mécanisme de participation des délégués** sélectionné, ces derniers peuvent utiliser leur carte pour s'identifier sur un siège. L'interface montre comment utiliser la carte pour se connecter et affiche les noms des participants lorsqu'ils sont affectés à un siège.

Welcome Romain Laurent to  
Biweekly Update meeting  
Insert your badge to enter the meeting



## Fonctions

- » Les utilisateurs s'identifient dans le système à l'aide de leur carte
- » Animation montrant comment se connecter
- » Lecteur de carte RFID

## Logiciel

Le logiciel de gestion CoCon de Televic est nécessaire pour configurer, gérer et utiliser pleinement les options d'identification sur Confidea FLEX. Les licences standard suivantes sont requises :

<b>CoCon Discussion</b>	<b>71.98.1101</b>
<b>CoCon Authentication</b>	<b>71.98.1105</b>

Pour améliorer la fonctionnalité des réunions et étendre les fonctions de Confidea FLEX, les licences facultatives suivantes sont disponibles :

<b>CoCon Voting</b>	<b>71.98.1104</b>
<b>CoCon Signage</b>	<b>71.98.1102</b>